

SMP L10-PKE

Passzív kulcsnélküli központizár vezérlőponti használati és beszerelési útmutató

1. Nyomja meg a „LOCK” (lezárt lakat) gombot a távirányítón, az ajtók bezáródnak és ennek jelzéseként az irányjelzők felvillannak és a sziréna is egy rövid hangjelzést ad.
 2. Nyomja meg a „UNLOCK” (nyitott lakat) gombot a távirányítón, az ajtók kinyílnak és ennek jelzéseként az irányjelzők kétszer felvillannak és a sziréna is két rövid hangjelzést ad.
 3. 3 méteres távolságban a PKE rendszer automatikus működésre is képes:
 - a. Amikor a gépkocsit 3 méterre megközelíti a rendszer automatikusan kinyitja az ajtókat.
 - b. Amikor a gépkocsitól 3 méterrel eltávolodik a rendszer automatikusan bezárja az ajtókat.
 4. Amikor a gépkocsi gyújtáson van, az ajtók automatikusan bezáródnak, és a PKE rendszer leáll, ebben az állapotában az ajtókat csak a távirányító „LOCK” és „UNLOCK” gombjaival tudja zárni illetve nyitni.
 5. Amikor leveszi a gyújtást az ajtók automatikusan kinyílnak.
 6. Jumper beállítások (JP2):
 - a. A JP2 földelésekor, a PKE rendszer minden funkciója leáll.
 - b. Ha a JP2 kimenet feszültséget kap, a PKE rendszer működésbe lép.
 7. Jumper beállítások (JP1):
 - a. Ha JP2 és a JP1 kimenete feszültséget kap a távirányítók automatikusan hangolódnak és működésbe lépnek a PKE rendszerrel.
 - b. Ha a JP2 kimenet feszültséget kap, de a JP1 földelve van, a PKE rendszer működésbe lép amennyiben ön megnyomja a távirányítón az „UNLOCK” vagyis a nyitás gombot.
 8. Kód tanulás: Nyomja meg és tartsa úgy a kódtanító gombot, ugyanebben az időben nyomja meg a kiválasztott távirányító bármelyik gombját, a tanulást a az irányjelzők egy villanással a sziréna egy rövid hangjelzéssel jelzi. A második távirányító tanításához tartsa lenyomva a kódtanító gombot és nyomjon meg egy tetszőleges gombot a második távirányítón, amennyiben a tanítás sikeres volt az irányjelzők 2 két villanást, a sziréna pedig két rövid hangjelzést ad le.
9. Bekötés:

2 pines csatlakozó: Antenna (2db fekete), ezek a központ megfelelő helyére csatlakoznak.

3 pines csatlakozó: Fekete – Akkumulátor negatív pólus

Sárga – Gyújtás

Barna – Sziréna +

Ezek a kábelek egy csatlakozó segítségével csatlakoznak a központ megfelelő helyére.

9 kábeles csatlakozó, motor vezérlés:

Piros – Akkumulátor pozitív pólus***

Barna – Irányjelző 1

Barna – Irányjelző 2

Narancs – Akkumulátor pozitív pólus***

Kék – Zárás

Sárga – Akkumulátor negatív pólus

Narancs – Akkumulátor pozitív pólus***

Zöld – Nyitás

Sárga/Zöld – Akkumulátor negatív pólus



Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.