

BT101

SMP BTI-01 - Bluetooth-os motoros sisakbeszélő



Tulajdonságok:

- Automatikus FM jel keresés és akár 3 km-es jelátvitel.
- Támogatja a több résztvevős beszélgetéseket.
- Támogatja a privát beszélgetéseket.
- Tökéletes betekintést biztosító OLED panel.
- Támogatja a PPT távirányítást.
- Beépített Bluetooth kihangosítás és vezeték nélküli zene lejátszás.
- IP67 minősítéssel rendelkezik, így ellenáll a pornak és a fröccsenő víznek.


Csomag tartalma:



Készletléti állapot



Beállítási felület



Használat:

- Bekapcsolás: A bekapcsoláshoz nyomja hosszan (legalább 3 másodpercig) a bekapcsoló gombot.
- Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz nyomja hosszan (legalább 5 másodpercig) a bekapcsoló gombot.

Fő csatorna beállítása/kiválasztása:



Miután a központi egységet bekapcsolta, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig, hogy belépjen a fő csatorna választó menübe, (Ilyenkor a csatorna száma villog.) majd válassza ki az önnek megfelelő csatornát a hangerő+ vagy hangerő- gombokkal.

Al csatorna kiválasztása:



Miután kiválasztotta a fő csatornát, nyomja meg a menü gombot az al csatorna kiválasztásához, (Ilyenkor az al csatorna száma villog.) majd válassza ki az önnek megfelelőt a hangerő+ vagy a hangerő- gombokkal.

Hogy használja a az eszközt más BTI01 eszközökkel:


1. Azok az emberek ugyanazon a fő csatornán vannak képesek egymással beszélni.
2. Ha ezek közül az emberek közül egyesek privát beszélgetést szeretnének folytatni, ki kell választaniuk ugyanazt az al csatornát a privát beszélgetéshez.

Például: Egy 20 főből álló csoport a 8-as csatornán beszélget, szabadon tudnak egymással beszélgetni, de ha ebből a 20 emberből 3-an szeretnének privát beszélgetést folytatni, nem csak a 8-as csatornát kell kiválasztaniuk, hanem egy közös al csatornát is aminek mind a tagjai.

Hogy használjuk a Walkie-Talkie funkciót:

1. Válasszunk ki egy fő csatornát a BTI01-en.
2. Állítsuk be az FM frekvenciát arra a frekvenciára amit a Walkie-Talkie-k is használnak (A megfelelő frekvenciát megtalálja a leírásban.).
3. A BTI01 a beállítást követően Walkie-Talkie-ként is használható.

Bluetooth beállítása:



Az al csatorna kiválasztása után , nyomja meg a menü gombot, hogy belépjen a Bluetooth beállításokba, a hangerő+ bekapcsolhatja a Bluetooth-ot a hangerő- pedig kikapcsolhatja. Amikor a Bluetooth funkció be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy az eszközt csatlakoztatni tudja telefonjához. (Ilyenkor a LED indikátor pirosan és zölden fog villogni.)

Ezután nyissa meg a telefonján a Bluetooth beállításokat és keresse ki az „ARM-A” eszközt és csatlakoztassa rá a telefonját, amint ez megtörtént a LED indikátor villogása abbamarad.

Bluetooth módban tud zenét streamelni a telefonjával a csatorna többi résztvevőjének, amikor bejövő hívása van csak nyomja meg a PTT távirányítón a gombot a felvételhez.

PPT távirányító csatlakoztatása:



Amikor a Bluetooth be van kapcsolva ön képessé válik a PPT távirányító csatlakoztatására az eszközhöz, ehhez nyomja meg a menü gombot és lépjen be a PPT Távirányító beállításokba és a hangerő+ gombbal kapcsolja a távirányító funkcióit, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a PPT távirányító csatlakoztatásához (Ilyenkor a LED indikátor pirosan és zölden fog villogni.), ezután nyomja meg a PPT távirányítón a „Párosítás” gombot. Amennyiben a csatlakozás sikeres volt a LED indikátor villogása abbamarad.

Tulajdonságok

Központi egység

1	Típus	BTI01
2	Felhasználási régió	USA
3	Frekvencia tartomány	462~467MHz
4	Átviteli feszültség	1W
5	Érzékenység	≤-120dBm
6	Fő csatornák száma	22
7	Al csatornák száma	38
8	Működési feszültség	3.7V
9	Kijelző	OLED
10	Akkumulátor kapacitás	1500mAh
11	Akkumulátor típusa	Polymer Lithium
12	Töltési feszültség	DC/5V
13	Töltő áram	500mA
14	IP Minősítés	IP67
15	Hatótáv	2~3KM
16	Készenléti idő	72h

17	Működési idő	20h
18	Hőmérséklet tűrés	(-20~+60°C)
Bluetooth		
19	Verzió	Bluetooth 2.1+EDR
20	Kéz nélküli telefonálás	Support
21	Vezeték nélküli zene	Support
22	Energetikai kategória	CLASS 2
23	Hatótáv	10m
PPT távirányító		
24	Frekvencia	2.4GHz
25	Akkumulátor típusa	3V Button Cell
26	IP szbvány	IP67
27	Hatótáv	7M

A fő csatornák frekvencia beállításai

Csatorna	Frekvencia (MHz)	Csatorna	Frekvencia (MHz)
1	462.5625	12	467.6625
2	462.5875	13	467.6875
3	462.6125	14	467.7125
4	462.6375	15	462.5500
5	462.6625	16	462.5750
6	462.6875	17	462.6000
7	462.7125	18	462.6250
8	467.5625	19	462.6500
9	467.5875	20	462.6750
10	467.6125	21	462.7000
11	467.6375	22	462.7250

AI csatornák frekvencia beállításai

Csatorna	Frekvencia (MHz)	Csatorna	Frekvencia (MHz)
1	67.0 Hz	27	167.9Hz
2	71.9 Hz	28	173.8Hz
3	74.4 Hz	29	179.9Hz
4	77.0 Hz	30	186.2Hz
5	79.7 Hz	31	192.8Hz
6	82.5 Hz	32	203.5Hz
7	85.4 Hz	33	210.7Hz
8	88.5 Hz	34	218.1Hz
9	91.5 Hz	35	225.7Hz
10	94.8 Hz	36	233.6Hz
11	97.4 Hz	37	241.8Hz
12	100.0Hz	38	250.3Hz
13	103.5Hz		
14	107.2Hz		
15	110.9Hz		
16	114.8Hz		
17	118.8Hz		
18	123.0Hz		
19	127.3Hz		
20	131.8Hz		
21	136.5Hz		
22	141.3Hz		
23	146.2Hz		
24	151.4Hz		
25	156.7Hz		
26	162.2Hz		

Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu