

SMP G24 Használati utasítás

Importőr;
S.M.Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu

Kezelési utasítások

1. Az eszköz első használata

- (1) Az eszköz a szivargyújtóba dugás után automatikusan bekapcsol.
- (2) Kapcsolja be a rádiót és válasszon egy szabad FM frekvenciát.
- (3) Az eszköz frekvenciájának meg kell felelni a rádióéval.
- (4) Csatlakozzon eszközhöz a Bluetooth keresztül a telefonjával.

2. Bluetooth csatlakozás

- (1) A G24 bekapcsolása után automatikusan belép a Bluetooth párosítási állapotba, és a tetején lévő Bluetooth logó villog a képernyőn. Használja az okos telefont a "G24" nevű Bluetooth eszköz kereséséhez, majd kattintson a csatlakozáshoz.
- (2) A G24 memóriafunkcióval rendelkezik, amikor az első Bluetooth-kapcsolatot befejezi, a bekapcsolás után automatikusan csatlakozik.

3. Frekvencia és hangerő beállítás

- (1) A G24 támogatja a 206 FM-frekvenciát: 87.5MHz-108.0MHz, kattintson a **CH** gombra, vagy válassza ki az FM ikont a fő felületen, hogy belépjen az FM-beállítási felületre, és forgassa el a **0** gombot az FM-frekvencia beállításához. Amikor beállítottuk, megnyomhatja a "back" gombot a visszatéréshez, vagy várhat, amíg a 10 másodpercig automatikusan visszatéréshez.
- (2) A hangerő beállításához forgassa el a gombot a Music Play interfészen felületén; vagy nyomja meg a **CH** gombot bármelyik felületen a hangerő -beállítás felülethez való belépéshez, és forgassa el a gombot a hangerő beállításához.


6. Asszisztens

Ha a Bluetooth csatlakoztatva van, a  hosszantartó nyomásával ébresztheti fel a hangasszisztent.

7. Forrás váltás

Az eszköz Bluetooth-on, Pendrive-on és TF kártyán keresztül is tud zenét lejátszani. Váltani a források között a kijelzőn keresztül tud.

8. Hívások kezelése

- (1) Beérkező hívás során nyomja meg röviden a  gombot a hívás fogadásához, az elutasításhoz pedig nyomja hosszan.

9. AUX

Az eszköz AUX-on keresztül is tud zenét lejátszani ehhez csatlakoztasson egy eszközt az AUX csatlakozón keresztül.

10. Feszültség figyelés

Az eszköz kijelzi az akkumulátor töltöttségét, ha piros a töltöttség alacsony, ha kék akkor megfelelő és ha sárga akkor magas

11. Töltés USB-n keresztül

Az eszköz két darab USB porttal van ellátva, a ζ szimbólummal ellátott csatlakozó kimenete 5V maximális feszültsége 2.5A.


A másik port egy gyors töltő csatlakozómelynek a kimeneti feszültsége: DC 5V3.4A 9V/2.5A 12V/2A

Termékinformációk:

A G24 az autó Bluetooth MP3 lejátszójának továbbfejlesztett változata, amely 2,0 hüvelykes, nagy felbontású színes képernyővel képes megjeleníteni a különféle munkafelületeket és működési feltételeket. Jobban élvezheti a zenét a nagy teljesítményű, professzionális Bluetooth modul és az audio dekódoló chip segítségével. A G24 segítségével zeneszámokat játszhat le Bluetooth/ U lemezzel/ TF kártyáról, és ingyenes kommunikációt biztosít vezetés közben kihangosító rendszerként. A G24 FM/Bluetooth-on továbbítható az autó rádióhoz. Nem kell módosítani autóját, hogy vezetés közben élvezhesse a zenét. A hívások fogadása is biztonságosabb így vezetés közben.

1. 2.0 HD színes képernyőn, teljes színű kijelző interfész;
2. Egy gomb a Smart-Phone Voice Assistant felébredéséhez;
3. Valós idejű akkumulátor feszültség kijelzés;
4. Bluetooth kihangosító hívás támogatása, beépített mikrofon a biztonságos hívásfogadáshoz;
5. Támogatja az A2DP okos telefont, HD zenét játszhat, ha a Bluetooth csatlakoztatva van;
6. TF kártya/ memóriakártya támogatása MP3/ WMANVAV zenei formátum lejátszásához;
7. További lejátszási módok: Loop Mode (Véletlen mód, Single Loop, Teljes hurok, mappa hurok); EQ mód
8. Tekintse meg és válassza ki a dalt a mappában.

4. Zene lejátszása

- (1) Bluetooth lejátszási mód: A Bluetooth csatlakoztatása után nyissa meg a Music alkalmazást okos telefonján, és kattintson a Lejátszás gombra. A Bluetooth ikon megjelenik a képernyő tetején.
- (2) TF kártya lejátszási mód: A G24 automatikusan felismeri és lejátsza a TF kártyán lévő MP3/WMANVAV zenefájlt, ha a kártyát a G24 oldalán található TF kártya nyílásba helyezi. A TF kártya ikon megjelenik a képernyő tetején.
- (3) USB flash meghajtó lejátszási módja: Helyezze be az USB flash meghajtót a  jelű USB nyílásba, ez automatikusan felismeri és lejátsza a zenét.

5. Zene lejátszás beállítása

- (1) Amikor a G24 zenét játszik le, nyomja meg a gombot a zene szüneteltetéséhez, majd nyomja meg a gombot a zenelejátszáshoz, az előző és a következő dal váltása a 141 és az IN gombokkal;
- (2) Ciklusmód kiválasztása: a fő felületen adja meg a beállítást a beállítások ikon kiválasztásával, lépjen be a ciklus módba, és választhat: ciklus minden, véletlenszerű, egyetlen dal ciklus, mappa ciklus, a kiválasztás befejezése után a kijelzősáv mutatja a kapcsolódó ikont.
- (3) EQ mód kiválasztása: a fő felületen adja meg a beállításokat a beállítások ikon kiválasztásával, lépjen be az EQ módba, és válassza a Natural, Rock, Pop, Classical, Jazz és Country stb.
- (4) Fájlok böngészése: a fő felületen adja meg a beállításokat a beállítások ikon kiválasztásával, lépjen be a Master Directoryba, böngészhet a zeneszámokon az USB -lemezen és a TF kártyán, és kiválaszthatja a lejátszást;

11. Termékparaméterek

Bluetooth verzió: V5.0
Névleges üzemi feszültség: 12V-24V
Határfeszültség: 9-26V
USB1 kimenet: DC 5V/1A
USB2 kimenet: DC 5V3.4A 9V/2.5A 12V/2A
Érzékenység: -42db+ / 3 db 360
Működési áram: 65mA (max)
Készenléti áram: 45mA (max)
Frekvencia: 2,402-2,480 ghz
Bluetooth hatósós hatótáv: 8 méter
FM frekvencia: 87,5 MHz-108,0 MHz
Átviteli teljesítmény: 87dBuv / 107dBuv
Mikrofon hatósós tartomány: 2 méter