



SMP MZ8305

Használati utasítás

Használat:

1. Nyomja meg a zár közepét, a nyomás után hallani fog egy „Du” hangot, ami azt jelenti, hogy a riasztó élesedett, 5 másodperc után. A riasztó mozgásra riaszt, minden riasztás 10 másodpercig tart 5 másodperces szünetekkel, amíg a riasztó érzékeli a mozgást.
2. 5 másodpercig tar a riasztó késleltetése, a tulajdonos számára, amennyiben , a riasztó élesíti magát. Használja a riasztóhoz mellékelt a kulcsot a riasztó hatástalanításához, ha így tesz a riasztó kikapcsol.

Csomag tartalma



Élesítés

Nyomja le a zárat az élesítéshez



Elemcsere

Amennyiben a riasztó szirénájának a hangja gyengül, illetve 10 másodpercnél kevesebbet szól vagy halkabban, elemcserére szorul. Kérjük használja a mellékelt csavarhúzózt az takaró elem eltávolításához és az elem kicseréléséhez, fokozottan figyeljen a „+” és a negatív „-„ pólusokra.



Importőr;
S.M.Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu